

Сканматик 1.49 Таблица применяемости ВУД

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
Delphi MT-20 Euro 3	+	+	+	+	-	-	Калибровка ДПКВ

Примечание:

Аналогичные системы управления применяются на многих марках и моделях китайских автомобилей, например: *Great Wall, Geely, Lifan...*