

Сканматик 2.21.1 Таблица применяемости ПАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

| Система | Диагностические режимы | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Двигатель | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| EDC7UC31 MM3-Д245 (прошивка Р_765) | + | + | + | + | + | - | Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, тест клапана EGR, конфигурация (макс. Скорость и т.п.), инициализация EEPROM |
| EDC7UC31 MM3-Д245 (прошивка Р_986) | + | + | + | + | + | - | Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, тест клапана EGR, конфигурация (макс. Скорость и т.п.), инициализация EEPROM |
| EDC7UC31 (ЯМЗ-534) | + | + | + | + | + | - | Сброс аварийного клапана, моточасы |
| EDC7UC31 (программирование) | - | - | - | + | - | - | Чтение/запись FLASH |
| EDC17CV44/54 ЯМЗ | + | + | + | + | - | - | Моточасы, сброс аварийного клапана, тест клапана EGR |
| EDC17CV44/54 (программирование) | - | - | - | + | - | - | Чтение/запись FLASH |
| Cummins CM2220 ISF | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе |
| Cummins CM800 ISBe | + | + | + | + | - | - | |
| Микас 11 V8 | + | + | + | + | + | - | Сервисные записи, Табл.топливоподачи |
| Микас 12.48 | + | + | + | + | + | + | Сервисные записи |
| Isuzu 4HV1-CNG | + | + | + | + | - | - | |
| Трансмиссия | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| Allison 2000/3000 Gen5 (>2014) | + | + | + | + | - | - | Просмотр и сброс параметров адаптации |
| АБС | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| Wabco ABS-D (протокол JED-677) | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, прочие процедуры, чтение/запись EEPROM |
| Wabco ABS-D/E (протокол KWP2000) | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, прочие процедуры, чтение/запись EEPROM |
| АБС Knorr-Bremse 6 | + | + | + | + | + | | Конфигурация (только чтение) |
| Прочие | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| ECAS Wabco BUS-A | + | + | + | + | - | - | Чтение/запись EEPROM |