## Сканматик 2.21.30 Таблица применяемости МАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – **Сброс обучения ЭБУ**.

Система Диагностические режимы							
Двигатель	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	CO	Дополнительно
Элара 50.3763 Евро3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, калибровка д.педали
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
Абит М240	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры, тесты (баланс цилиндров, регулятора давления и др.)
Абит/Ителма МД22	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры, тесты (баланс цилиндров, регулятора давления и др.), программирование (чтение - запись)
EDC7UC31 MM3-245.7E3 (прошивка Р_765)	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок (если предусмотрено прошивкой), сброс аварийного клапана, тест клапана EGR, Конфигурация (макс. Скорость и т.п.), инициализация EEPROM
EDC7UC31 MM3-245.7E4 (прошивка Р_986)	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок (если предусмотрено прошивкой), сброс аварийного клапана, тест клапана EGR, Конфигурация (макс. Скорость и т.п.), инициализация EEPROM
EDC7UC31 ЯМ3-650, ЯМ3-651, ЯМ3-534, ЯМ3-536	+	+	+	+	+	-	Конфигурация (макс. скорость и т.п.), сброс аварийного клапана, инициализация EEPROM
EDC17CV44/54 Weichai WP	+	+	+	+	-	-	Моточасы, сброс аварийного клапана, тест клапана EGR
Cummins CM2150, CM2220	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе
Daimler MR-EURO3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация (параметрирование)
Daimler MR-EURO 4/5	+	+	+	+	-	-	Конфигурация (параметрирование)
Daimler MR CNG	+	+	+	+	-	-	Конфигурация (параметрирование)
Weichai WISE15C (WP10H)	+	+	+	+	+	-	Сброс ошибок по ограничению мощности (EOBD), Тест насоса мочевины, Чтение /запись FLASH /настроек

EDC7UC31	_	Ι _		+	Ι _		Чтение/запись FLASH
(программирование)	_	-	-	*	_	_	TEHNE/SAINCE FLASII
EDC17CV44/54	_	_	_	+	_		Чтение/запись FLASH
(программирование)	_	-	_	'	_	_	TEHNE/SAINEBT LASTI
М230.Е3		_	_	+			Чтение/запись FLASH
(программирование)	_	-	-	*	_	_	TEHNE/SAINCE FLASIT
М240 (программирование)		_	-	+	_	_	Чтение/запись FLASH
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ПЕ	им	ОШ	ПС	СБ	CO	
Прочие			_		CD		Дополнительно
Wabco ABS-D/E (KWP2000)	+	+	+	+	-	•	Конфигурация, чтение/запись EEPROM
Wabco ABS E+ E4/E8 (CAN)	+	+	+	+	-	-	Калибровка SAS, параметризация, сохранение в/из формата файлов Wabco
Wabco EBS3	+	-	+	+	-	-	Сохранение параметризации в/из формата фалов Wabco
Wabco ECAS 6x2	+	-	+	+	-	-	Сохранение параметризации в/из формата фалов Wabco, калибровка уровня
Wabco ECAS Truck JED677	+	-	+	+	-	-	Сохранение параметризации в/из формата файлов Wabco
ABC Knorr-Bremse 6	+	+	+	+	+	-	Конфигурация (только чтение)
ЭКРАН ЭБК АДЮИ	+	+	+	+	-	-	Конфигурация
ECAS БЭУП Экран АДЮИ.452925.002	+	-	+	+	-	-	Калибровка уровней, параметризация, сохранение/восстановление EEPROM
Knorr -Bremse ELC 5	+	+	+	+	-	-	Чтение и запись
(пневмоподвеска)							конфигурации ("зеркалирование") ЭБУ, калибровка уровня
Нейтрализация ОГ	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
SCR-Detronic MGS	+	+	+	+	-	-	<b>Дополиятольно</b>
	+	+	+	+	-	-	
SCR Emitec GEN3					- -	-	Dana
Прочие	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	CO	Дополнительно
ADM2 – модуль адаптации	+	+	+	+	-	-	Полное параметрирование с возможностью восстановления в/из файла
ADM3 – модуль адаптации	+	+	+	+	-	-	Полное параметрирование с возможностью восстановления в/из файла
CPC/FR (CPC1) – модуль силовой установки	+	+	+	+	+	-	Полное параметрирование с возможностью восстановления в/из файла, процедуры обучения (педаль газа, сцепление, делитель и др.)
СРС4-IMO-ECAN – общий модуль силовой установки	+	+	+	+	+	-	Полное параметрирование с возможностью восстановления в/из файла калибровка педали газа, чтение/запись FLASH
FLA – электрофакельный подогреватель	+	-	+	+	-	-	Конфигурация типа накальных свечей